

КВИКСИЛ



Номерное пломбировочное (сигнальное) устройство, применяемое для опечатывания мягких сейф-контейнеров Квикпак.

Технические характеристики

Материал	полистирол
Габариты изделия, мм	21,6 x 13,7 x 3
Цвет	синий, красный, желтый, зеленый
Температура использования, °С	от -20 до +75
Порядковый номер	6 цифр
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 50 000 шт.
Установка / снятие	вручную
Упаковка, шт.	5 000 в коробке, коробочками по 250
Размер упаковки, мм	330 x 150 x 120
Масса упаковки, кг	3,2
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	250

Инструкция по применению

Установка

Применяется совместно с опечатываемыми мягкими сейф-контейнерами Квикпак.

Перед установкой обязательно убедитесь в целостности материала сейф-контейнера, его швов и застежки-молнии.

1. Вложите сопроводительные документы в специальный прозрачный карман с доступом изнутри.
2. Вложите ценности в сейф-контейнер, закройте молнию и вложите «собачку» молнии в опечатывающий элемент сейф-контейнера.
3. Вставьте пломбировочное устройство (ПУ) Квиксил в отверстие опечатываемого элемента таким образом, чтобы был виден его номер.
4. Проверьте надежность замыкания ПУ попыткой вытащить ПУ Квиксил.
5. Занесите в журнал регистрации номер ПУ Квиксил и, при необходимости, сведения о маркировке.

Снятие

1. Сверьте номер и маркировку ПУ Квиксил с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений ПУ Квиксил. Обратите внимание на пластичность материала, изменение цвета, наличие следов термического или химического воздействия.
3. Убедитесь в целостности материала сейф-контейнера, его швов и застежки-молнии.
4. Отломите флажок ПУ Квиксил и расстегните застежку-молнию сейф-контейнера.
5. Извлеките якорь ПУ Квиксил из опечатывающей камеры, осмотрите на предмет несанкционированных воздействий, проверьте содержимое сейф-контейнера. В случае отсутствия следов вскрытия утилизируйте якорь вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков их разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятые ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.